

Florian Eichinger GmbH  
An der Lände 10  
D-92360 Mühlhausen  
Tel: + 49 (0) 9185 / 923-0  
Fax: + 49 (0) 9185 / 923-333  
Internet: [www.eichinger.de](http://www.eichinger.de)  
E-mail: [info@eichinger.de](mailto:info@eichinger.de)



## Betriebsanleitung für eine zerlegbare Arbeitsbühne Typ FE 1073.3



### 1. Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält alle erforderlichen Angaben für einen störungsfreien Betrieb. Die Hinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten und zu beachten.

Bei Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haftet die Florian Eichinger GmbH im Rahmen der Gewährleistungsbedingungen.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung gut auf. Sie ist für den praktischen Gebrauch bestimmt und sollte dem Anwender am Einsatzort zur Verfügung gestellt werden.

Ohne Genehmigungen des Herstellers dürfen keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Produkt vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung des Herstellers wird keine Haftung übernommen! Darüber hinaus erlischt die Gewährleistung.

### 2. Sicherheitshinweise

Personen, die mit der Arbeitsbühne arbeiten, müssen mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut sein.

Es ist verboten, unter schwelende Lasten zu treten! Der gesamte Handhabungsbereich darf bei angehobener Arbeitsbühne nicht betreten werden.

Die Arbeitsbühne verändert den Lastschwerpunkt. Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm des verwendeten Gabelstaplers und stellen Sie sicher dass der Gabelstapler über die erforderliche Tragkraft verfügt.

### 3. Technische Daten

| Typ    | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (kg) |
|--------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------------|
| 1073.3 | 1200        | 800        | 1850      | 95           | 250                |

### 4. Produktbeschreibung

#### 4.1 Aufbau

- stabiler Personenkorb / Arbeitskorb
- Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzprofilen
- Tür mit Verriegelungsvorrichtung
- klappbarer Rahmen mit Schutzgitter und Befestigungsprofil als Sicherung zum Stapler
- Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken per Sicherungsbolzen

#### 4.2 Einsatz- und Verwendungszweck

Der Arbeitskorb kann je nach Modell an einem Frontstapler (Ausführung mit Queraufnahme) oder an einem Schubmaststapler (Ausführung mit Längsaufnahme) zur Personenaufnahme für Arbeiten bis in 5m Höhe eingesetzt werden.

### 5. Betrieb

1. Fahren Sie mit den Gabelzinken in die Gabeltaschen und sichern Sie diese mit den beiliegenden Bolzen hinter den Gabelzinken. Verriegeln Sie die Bolzen mit den dazugehörigen Splinten.
2. Fahren Sie die Arbeitsbühne direkt an den Einsatzbereich – Personen dürfen nicht in der Arbeitsbühne verfahren werden!
3. Die Arbeitsbühne darf ausschließlich über die Tür betreten werden. Achten Sie darauf die Tür zu schließen und zu verriegeln.
4. Berücksichtigen Sie insbesondere bei mehreren Personen, Werkzeugen und Arbeitsmaterialien das zulässige Höchstgewicht und die Tragkraft des Gabelstaplers.
5. Im Hebebereich der Arbeitsbühne dürfen sich keine Hindernisse befinden.
6. Es ist verboten Arbeiten in Bereichen auszuführen, die näher als 3 m an elektrischen Freileitungen liegen
7. Personen in der Arbeitsbühne haben so zu arbeiten, dass sie weder sich noch andere gefährden
8. Das Aufsteigen auf das Geländer, sowie das Anbringen von Leitern oder ähnlichem ist verboten
9. Material darf nur auf dem Boden der Arbeitsbühne gelagert werden
10. Die Vergrößerung der Plattform, sowie das Anbringen von Leiter und Gerüsten, ist verboten
11. Bei hochgefährrener Arbeitsbühne darf der Gabelstaplerfahrer den Fahrersitz nicht verlassen
12. Regalbedienung ist mit der Arbeitsbühne nicht gestattet

13. Die Arbeitsbühne darf nur mit Gabelstaplern verwendet werden, die über die erforderliche Tragkraft verfügen
14. Vor dem Anbau der Arbeitsbühne muss gewährleistet sein, dass die bestimmungsgemäße Verwendung des Staplers gegeben ist.
15. Im Zweifelsfall muss die Standsicherheit des Staplers vor dem Anbau und der Inbetriebnahme durch einen Sachverständigen geprüft werden
16. Vor jedem Einsatz ist die Arbeitsbühne auf ordnungsgemäßen Zustand per Sichtkontrolle zu prüfen
17. Ergänzend ist die Information zur Arbeitssicherheit von der Berufsgenossenschaft Großhandel- und Lagerei U D27.02 in aktueller Fassung zu beachten.

## **6. Wartung**

Die Arbeitsbühne ist jährlich auf Beschädigungen zu prüfen. Korrosionsstellen sind mit geeigneten Maßnahmen auszubessern und Schweißnähte per Sichtkontrolle zu prüfen.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Sicherungsbolzen auf Vollständigkeit, Unversehrtheit und auf Funktionalität in Verbindung mit dem Gabelstapler. Ferner sind Tür und Verriegelung auf Funktion zu prüfen.

Das rückseitige Schutzgitter darf nicht beschädigt sein, so dass der Bediener nicht versehentlich an die Gefahrenbereiche des Gabelstaplers gelangen kann. Diese Bedienungsanleitung muss gut leserlich am Arbeitskorb vorhanden sein.

Florian Eichinger GmbH  
An der Lände 10  
D-92360 Mühlhausen  
Tel: + 49 (0) 9185 / 923-0  
Fax: + 49 (0) 9185 / 923-333  
Internet: [www.eichinger.de](http://www.eichinger.de)  
E-mail: [info@eichinger.de](mailto:info@eichinger.de)

