

Bereich: AB, WB, BO

Arbeitsmittel: Flurförderzeug Gabelstapler E25

Freigabe (Unterschrift):

Tätigkeit: Transport- und Verladearbeiten

**1. Anwendungsbereich**

- Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb und Verkehr mit E-Gabelstaplern auf dem gesamten Betriebsgelände durch die beauftragten Fahrer.

**2. Gefahren für Mensch und Umwelt**

- u.a. durch zu hohe Geschwindigkeit (besonders an Arbeitsplätzen, Kurven, unübersichtlichen Stellen), bei falsch aufgenommener Last, Überlastung, beengten Verkehrswegen.
- beim Laden in geschlossenen und unbelüfteten Hallen entstehen giftige und explosive Gase.
- Es besteht die Gefahr des Stromschlages.

**3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- Stapler nur führen, wenn die schriftliche Beauftragung vom ÜAZ-Leiter vorliegt.
- Prüfung auf Betriebssicherheit → nicht älter als ein Jahr.
- Betriebsanleitung des Staplerherstellers beachten → u.a. Gurtpflicht!
- Vor Arbeitsbeginn → Sicht- und Funktionsprüfung (S.37 Betriebsanleitung – u.a.):
  - Fahrgestell, Reifen, Antrieb, Lenkung, Lastschutzgitter, Lastaufnahmeeinrichtung
- Aufnehmen der Last:
  - Tragfähigkeit nicht überschreiten (S. 140 ff, u.a.) → Lastschwerpunktendiagramm beachten.
  - Last so aufnehmen, dass Lastschwerpunkt so nah wie möglich am Gabelrücken liegt.
- Absetzen der Last:
  - Last nur unmittelbar vor dem Absetzen bei stehendem Stapler anheben oder absenken.
  - Bei angehobener Last den Stapler nicht verlassen.
- Verkehr / Transport der Last:
  - keine Personen auf Stapler oder Lastaufnahmemittel transportieren.
  - In Schrittgeschwindigkeit fahren, besonders in Kurven und an unübersichtlichen Stellen
  - Beim Einsatz von Arbeits- oder Montagebühnen spezielle Betriebsanweisung beachten.
- Abstellen des Staplers:
  - Gabeln absenken, Zündschlüssel abziehen / Karte sichern (S. 145 Betriebsanleitung).
  - Verkehrs- u. Rettungswege, Notausgänge, Feuerlöschgeräte, ELT-Verteilung freihalten
- Laden der Batterien:
  - Betriebsanleitung beachten (S.72 ff u.a.) → ausreichende Raumluftung sicherstellen.

**4. Verhalten bei Störungen**

- Meldung an BLAB: Mängel an Stapler, Transporthilfsmitteln, Batterien oder Verkehrswegen
- Mangelhafter Stapler darf nicht benutzt werden und ist gegen Wiederingangsetzen zu sichern (Schlüssel/Karte abziehen) - Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen!

**5. Erste Hilfe**

- Erst Hilfe leisten und Ersthelfer heranziehen → Notruf: 112
- Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten → Unfall melden und dokumentieren.

**6. Instandhaltung**

- Instandhaltungsarbeiten:
  - nur beauftragte Personen!
  - Stapler gegen Fortrollen sichern
  - hochgefährtes Lastaufnahmemittel gegen Absinken sichern