

BAU BILDUNG SACHSEN	Bezeichnung: Betriebsanweisung Handbandschleifmaschinen und Vibrationsschleifer	Nr.: A – DD01 Ausgabe: 03-2024 Seite: 01
Bereich: AB, WB, BO	Arbeitsmittel: Handbandschleifmaschinen und Vibrationsschleifer	
Freigabe (Unterschrift):	Tätigkeit: Transport- und Verladearbeiten	

1. Anwendungsbereich

- Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Handbandschleifmaschinen und Vibrationsschleifer.

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahr durch Berührung sich drehender Maschinenteile.
- Gefahr durch mangelhafte Staubabsaugung.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Netzstecker nur bei ausgeschalteter Maschine in die Steckdose hineinstecken.
- Nur mit angeschlossenem Staubfangsack oder Absaugvorrichtung arbeiten.
- Staubfangsack rechtzeitig entleeren und dabei Staubbildung vermeiden. Bei Eichen- und Buchenholzstäuben sowie Stäuben gefährlicher Beschichtungsstoffe Atemschutz mit Partikelfilter P2 benutzen.
- Gerät anschalten, bevor das Werkstück berührt wird.
- Maschine stets mit beiden Händen führen.
- Erst ausschalten, wenn die Maschine das Werkstück nicht mehr berührt.
- Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an der Maschine vorgenommen werden.

4. Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen Arbeiten einstellen und BLAB verständigen.
- Störungen nur im Stillstand beseitigen. Netzstecker ziehen.

5. Erste Hilfe



- Ersthelfer heranziehen.
- Notruf: 112
- Unfall melden.
- Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.

6. Instandhaltung

- Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
- Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
- Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.