

Bereich: AB, WB, BO

Arbeitsmittel: elekr. Maschinen, ortsveränderlich → Freifallmischer

Freigabe (Unterschrift):

Tätigkeit: Mischarbeiten

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahr durch rotierende Maschinenteile
- Gefahr des Einzugs zwischen den Zahnräden
- Gefahr durch Mörtel bzw. Betonspritzer
- Gefahr durch Zement und Kalkstaub



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Tragen von enganliegender Kleidung
- Tragen von Sicherheitsschuhen S3
- Hautschutz entsprechend dem Hautschutzplan (Hände eincremen!)
- Vor Arbeitsbeginn Zustand der Maschine und Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen überprüfen. (Stecker, Zuleitungskabel)
- Betriebsanleitung (Pkt. 5) des Herstellers (Atika) beachten (ab Seite 8)
- Sicheren Stand der Maschine überprüfen
- Beim Einrichten des Arbeitsplatzes ist die Windrichtung zu beachten (Staubbelastung durch Kalk- und Zementstaub)
- Während des Betriebes nicht in die Mischtrommel oder an den Zahnkranz greifen
- Auf sauberen Arbeitsplatz und sicherem Stand achten
- Beim Einfüllen von Wasser auf mögliche Mörtel- bzw. Betonspritzer achten
- Beim Einfüllen von Bindemittel und Zuschlag nicht die Schaufel in die Maschine stecken
- Beim Öffnen von Kalk- oder Zementsäcken die Staubbelastung gering halten



Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
- BLAB, Ausbilder informieren
- Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen

Erste Hilfe



- Maschine abschalten und sichern
- Ausbilder und / oder Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan)
- Verletzungen sofort versorgen – z.B. Augenspülung
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen (lassen → Ausbilder / BLAB)

Notruf: 112

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- Maschine nach Arbeitsende mit Wasser reinigen
- Maschine regelmäßig mit geeignetem Pflegemittel einsprühen
- **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft