

Bereich: AB

Arbeitsmittel: Absauganlage

Freigabe (Unterschrift):

Tätigkeit: Holzbearbeitung an Maschinen mit Absauganlage

Anwendungsbereich

Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten / Benutzen der Absauganlage
bei Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Brand- und Explosionsgefahr
- Gefahr durch Holzstaub



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Beim Arbeiten sind Rauchen und offenes Licht verboten
- Bei Filter-, Sack- oder Behälterwechseln die Staubentwicklung minimieren und ggf. Atemschutzmaske tragen
- Bei Störungen die nötigen Reparaturen nur durch Fachpersonal durchführen lassen
- Bei der Verwendung von Eichen- und Buchenholzstaub sind weitere Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe zu beachten



Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Mängel an der Maschine sind umgehend dem Ausbilder / BLAB zu melden
- Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
- Ausbilder / BLAB informieren
- Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen

Erste Hilfe



- Den Ausbilder / BLAB (Ersthelfer) informieren.
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

Notruf: 112**Krankentransport: 19222**

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
- Maschine nach Arbeitsende reinigen
- **E-Check alle 4 Jahre** durch eine Elektrofachkraft (*Bauartbedingt ggf. jährlich*)

